







EMBALAJE

ENROLLABLE MOTOR MANDO REMOTAMENTE

Estore		
Soportes		
Pasador de aleta y sintonizador		
Mando		
Tornillos y Bujes		

MATERIAL PARA APLICACIÓN

Destornillador Eléctrico	
Flexómetro	

Nivel	
-------	---

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ENROLLABLE MOTOR MANDO REMOTAMENTE

1.	<p>Marcar la posición del 1º Soporte.</p> <p>Estos soportes permiten la aplicación al Techo o a la Pared.</p>
2.	<p>Efectuar la perforación con el destornillador y poner los bujes.</p> <p>Si aplicado a Madera, podrá colocar el tornillo directamente.</p>
3.	<p>Atornillar Soporte.</p> <p>Aconsejamos aplicar al mínimo 2 tornillos.</p>
4.	<p>Poner Estore en lo Soporte y medir el local del 2º Soporte.</p> <p>Si necesario use un nivel para ayudar.</p>
5.	<p>Repetir los pasos 1, 2 y 3 para el 2º Soporte.</p>
6.	<p>Poner el Estore en los Soportes.</p> <p>Es más fácil colocar primero el lado contrario al Motor. Colocar el pasador de aleta en la cabeza del motor. Atención: Dejar el Cable del Motor arriba o abajo, conforme sea más fácil conectar al punto de electricidad.</p>
7.	<p>Efectuar la conexión del motor a la corriente eléctrica.</p> <p>Debe juntar los alambres del mismo color.</p>
8.	<p>Ajustar el límite.</p> <p>En la Cabeza del Motor tiene puntos de sintonización. Debe rotar el sintonizador hasta el límite que desea.</p>
9.	<p>Sintonizar el Mando</p> <p>1. Abrir la parte posterior del mando y colocar baterías. 2. Colocamos corriente eléctrica en el Estore (2 Clics) 3. En la parte posterior presione 2x el P2. 4. Pulse el botón para bajar.</p>