






EMBALAGEM

ESTORE DE ROLO MOTOR BATERIA

Estore	
Suportes	
Carregador	
Comando	
Parafusos e Buchas	

MATERIAL PARA APLICAÇÃO

Berbequim e/ou Aparafusadora	
Fita Métrica	

Nível	
-------	---

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

ESTORE DE ROLO MOTOR BATERIA

1.	Marcar a posição do 1º Suporte. Estes suportes permitem a aplicação para Tecto ou para Parede.
2.	Efectuar a furação com berbequim e colocar buchas. Se for aplicado para Madeira, poderá colocar o parafuso directamente.
3.	Aparafusar Suporte. Aconselhamos no mínimo a aplicar 2 parafusos.
4.	Colocar Estore no Suporte e medir local do 2º Suporte. Se necessário utilize um nível para ajudar.
5.	Repetir Passo 1, 2 e 3 para 2º Suporte.
6.	Colocar Estore nos Suportes. Deve colocar primeiro o lado do motor e depois, do lado contrário, rodar a roda dentada para que o pino entre e facilite a aplicação.
7.	Carregar Motor. Deve carregar cerca de 6 horas. Tem uma carga aproximada de 1000 ciclos.
8.	Sintonizar Comando 1. Abrir a parte de trás do comando e colocar a pilha. 2. Colocamos corrente no Estore (2 Clicks) 3. Na parte de trás carregar 2x no P2. 4. Pressione botão de descida.