





EMBALAGEM

ESTORE DE ROLO

Estore	
Suportes e Tampas	
Peso Corrente	
Parafusos e Buchas	

MATERIAL PARA APLICAÇÃO

Berbequim e/ou Aparafusadora	
Fita Métrica	

Nível	
-------	---

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

ESTORE DE ROLO CORRENTE

1.	Marcar a posição do 1º Suporte. Estes suportes permitem a aplicação para Tecto ou para Parede.
2.	Efectuar a furação com berbequim e colocar buchas. Se for aplicado para Madeira, poderá colocar o parafuso directamente.
3.	Aparafusar Suporte. Aconselhamos no mínimo a aplicar 2 parafusos.
4.	Colocar Estore no Suporte e medir local do 2º Suporte. Se necessário utilize um nível para ajudar.
5.	Repetir Passo 1, 2 e 3 para 2º Suporte.
6.	Colocar Tampas nos Suportes.
7.	Colocar Estore nos Suportes. É mais fácil colocar primeiro o lado contrário ao comando.
8.	Afinar Fim de Curso e Colocar Peso Corrente. Para o fim de curso, baixe o Estore à altura desejada e coloque o travão nas esfera da corrente que está em contacto com o sistema.