

EMBALAGEM

ESTORE DE ROLO MOTOR MECÂNICO

Estore	
Suportes	
Gulpiha e Afinador	 
Parafusos e Buchas	

MATERIAL PARA APLICAÇÃO

Berbequim e/ou Aparafusadora	
Fita Métrica	

Nível	
-------	---

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

ESTORE DE ROLO MOTOR MECÂNICO

1.	<p>Marcar a posição do 1º Suporte.</p> <p>Estes suportes permitem a aplicação para Tecto ou para Parede.</p>
2.	<p>Efectuar a furação com berbequim e colocar buchas.</p> <p>Se for aplicado para Madeira, poderá colocar o parafuso directamente.</p>
3.	<p>Aparafusar Suporte.</p> <p>Aconselhamos no mínimo a aplicar 2 parafusos.</p>
4.	<p>Colocar Estore no Suporte e medir local do 2º Suporte.</p> <p>Se necessário utilize um nível para ajudar.</p>
5.	<p>Repetir Passo 1, 2 e 3 para 2º Suporte.</p>
6.	<p>Colocar Estore nos Suportes.</p> <p>É mais fácil colocar primeiro o lado contrário ao Motor. Colocar Gulpilha na cabeça do motor.</p> <p>Atenção: Deixar o Cabo do Motor para cima ou para baixo, conforme seja mais fácil ligar ao ponto de luz.</p>
7.	<p>Efectuar a ligação do Motor à Corrente.</p> <p>Deve juntar os fios da mesma cor.</p>
8.	<p>Afinar o Fim de Curso.</p> <p>Na Cabeça do Motor tem pontos de afinação. Deve rodar o afinador até atingir o local pretendido.</p>