

EMBALAJE

VENECIANA DE ALUMINIO

Estore	
Soportes	 <p>El numero de Soportes cambia de acuerdo con el ancho del Estore.</p>
Tornillos y Bujes	 <p>El numero de tornillos combia de acuerdo con ele numero de soportes.</p>

MATERIAL PARA APLICACIÓN

Destornillador	
Flexómetro	

Nivel	
-------	---

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

### VENECIANA DE ALUMINIO

1.	<p><b>Marcar la posición de los Soportes.</b></p> <p>Atención que los Soportes no se pueden quedar en la misma dirección que los enrollables.</p>
2.	<p><b>Efectuar la perforación con el destornillador y colocar los bujes.</b></p> <p>Si se aplica a madera, podrá colocar el tornillo directamente.</p>
3.	<p><b>Atornillar los Soportes.</b></p>
4.	<p><b>Colocar el Estore en los Soportes.</b></p> <p>Debe inclinar ligeramente el Estore para encajar en el soporte y despues cerrar para bloquear el Estore..</p>
5.	<p><b>Colocar la Varilla en PVC.</b></p> <p>Deve colocar a Vareta inclinada no Topo do Orientador.</p>