

EMBALAJE

VERTICALES

Riel		
Lamas		
Contrapesos y Cadenilla		
Soportes		El numero de soportes cambia de acuerdo con el ancho del Estore.
Contrapeso del Cordon de Accionamiento		
Tornillos y Bujes		El numero de tornillos cambia de acuerdo con el numero de soportes.

MATERIAL PARA APLICACIÓN

Destornillador	
Flexómetro	

Nivel	
-------	---

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

VERTICALES

1.	Marcar la posición de los Soportes.
2.	Efectuar la perforación con el destornillador y colocar los Bujes. <small>Si se aplica a Madeira, podrá colocar el tornillo directamente.</small>
3.	Atornillar los Soportes.
4.	Colocar el Riel en los Soportes. <small>Debe inclinar ligeramente el Riel del Estore para encajar en el soporte y despues Clipar.</small>
5.	Colocar las Lamas. <small>Debe inclinar los enganches de las lamas para colocarlas en el Riel.</small>
6.	Colocar los Contrapesos y la Cadenilla. <small>Los Contrapesos debén ser colocados con los enganches para arriba. La Cadenilla debe ser clipada en cada contrapeso, Cuando llegar al final del Estore debe cortar la Cadenilla.</small>
7.	Colocar el Contrapeso del Cordon de Accionamiento