








EMBALAGEM

VERTICAL

Perfil		
Telas		
Pesos e Corrente Distanciadora		
Clips		O número de clips varia conforme a largura do estore
Peso Cordão Comando		
Parafusos e Buchas		O número de parafusos varia conforme o número de clips

MATERIAL PARA APLICAÇÃO

Berbequim e/ou Aparafusadora	
Fita Métrica	

Nível	
-------	---

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

VERTICAL

1.	Marcar a posição dos Suportes.
2.	Efectuar a furação com berbequim e colocar buchas. Se for aplicado para Madeira, poderá colocar o parafuso directamente.
3.	Aparafusar Suportes.
4.	Colocar Perfil nos Suportes. Deve inclinar ligeiramente o Perfil do Estore para entrar no suporte e depois Clipar.
5.	Pendurar as Telas. Incline o cabide da tela para colocar no perfil.
6.	Colocar Pesos e Corrente Distanciadora. Os pesos devem ser colocados com os engates para cima. A Corrente deve ser clipada em cada peso, quando chegar ao fim do estore deve cortar.
7.	Colocar Peso Cordão de Comando