







EMBALAJE

ENROLLABLE

Estore		
Soporte y Tapas de Soporte		
Contrapeso Cadena		
Tornillos y Bujes		

MATERIAL PARA APLICACIÓN

Destornillador Eléctrico	
Flexómetro	

Nivel	
-------	---

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ENROLLABLE CADENA

1.	Marcar la posición del 1º Soporte. Estos soportes permiten la aplicación al Techo o a la Pared.
2.	Efectuar la perforación con el destornillador y poner los bujes. Si aplicado a Madera, podrá colocar el tornillo directamente.
3.	Atornillar Soporte. Aconsejamos aplicar al mínimo 2 tornillos.
4.	Poner Estore en lo Soporte y medir el local del 2º Soporte. Si necesario use un nivel para ayudar.
5.	Repetir los pasos 1, 2 y 3 para el 2º Soporte.
6.	Poner Tapas en los Soportes.
7.	Poner el Estore en los Soportes. Es más fácil poner primero el lado contrario al mando.
8.	Ajustar el límite e Poner Contrapeso de Cadena. Para el límite, baje el Enrollable a la altura deseada y ponga el freno en las esferas de la cadena que están en contacto con lo sistema.